

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS:

medir tanto la temperatura interior y exterior
Pantalla interior al mismo tiempo y comodidad del cuerpo
Max./Min. la temperatura y la humedad memoria de valores
Cambiar entre la temperatura interior y exterior muestra

de parámetros
de temperatura interior y exterior: $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
Humedad relativa: 20% RH ~ 99% RH

Operación Descripción

En la temperatura interior, pulse la tecla MAX / MIN, se mostrará la temperatura interior y la humedad MAX, a continuación, pulse la tecla MAX / MIN MIN mostrará la temperatura y la humedad en el interior.

En la temperatura exterior, pulse la tecla MAX / MIN, se mostrará la temperatura exterior MAX y humedad en el interior, a continuación, pulse la tecla MAX / MIN MIN mostrará la temperatura exterior y la humedad interior.

Al pulsar la tecla durante 2 segundos, se borrará toda la memoria

Cambiar entre $^{\circ}\text{C} / \text{F}$

IN / OUT: Cambiar entre la temperatura interior y exterior

indicadores Confort mostrará el nivel que cómodo, no se siente cómodo, húmedo, seco,

